

GUÍA DE INSTALACIÓN PARA NODRIZAS

- No permita que éste sea rodado sobre sus conexiones (en caso de que se le hayan instalado).
- Es muy importante colocar cinchos metálicos al contenedor en forma de "U" al revés, ya sea que el mismo se vaya a utilizar para transporte o almacenamiento fijo, sólo bajo estas condiciones aplicará la garantía.
- Estos cinchos se instalan en los espacios especialmente diseñados para ello, los cuales se extienden desde el lomo hasta la terminación de la pata, se fijan por medio de espárrago y tuerca o de pleca con tornillos.
- Asegúrese de que las conexiones o bridas estén perfectamente instaladas, apretadas y selladas, ya que éstas pueden aflojarse durante el transporte, además de esto haga de ser posible una prueba hidrostática llenándolo con agua primero.
- Coloque soportes en las válvulas, niples o mangueras, para evitar que las conexiones del tanque carguen con este peso.
- En caso de requerir instalar algún equipo directamente sobre la boca del tanque, este no deberá exceder de 20 kilogramos, si el peso del producto es superior, necesitará colocar un soporte que descansa sobre el transporte o remolque.
- Los tanques están diseñados para trabajar solamente a presión atmosférica.
- Si utiliza calentadores de inmersión (resistencias), éstos deben de quedar como mínimo a 15 centímetros separados de las paredes.
- Verifique en la GUÍA DE RESISTENCIAS QUÍMICAS, que tanto el tanque, las conexiones y los empaques sean compatibles con las sustancias a almacenar o transportar y su temperatura, en caso de dudas contacte a su distribuidor o asesor técnico ROTOPLAS.
- Los impactos, especialmente en temperaturas inferiores a los cero grados centígrados, pueden dañar severamente su tanque.
- Si requiere entrar al tanque una vez usado, tome las debidas precauciones. Verifique que el mismo está vacío y libre de sustancias o vapores que en ocasiones son tóxicos y de alto riesgo.
- Las dimensiones y capacidades de los tanques son aproximadas, el polietileno puede expandirse o contraerse ligeramente.
- Todos nuestros productos cuentan con servicio posventa, en caso de cualquier eventualidad contáctenos a nuestra lada sin costo, ya que contamos con servicio técnico especializado.

01-800-506-3000

GR-ETQ-IND-NOD-REV-01-JUL09



Rotoplas[®]
Industrial